



Software Update :

Ricatech Notebook **RPC1020(B)** her-installatie fabrieks-software

Verbeteringen:

-Geen, standaard software.

Benodigdheden:

-Personal Computer met internet aansluiting.

-DVD Brander

-Een Lege DVD schijf

-Software waarmee u .ISO bestanden kunt branden.

-USB DVD Speler/Brander /Alternatief : USB Geheugenstick van meer dan 2GB

Zie voor het gebruik van een USB Geheugenstick de instructies op de Ricatech website.

Beschrijving:

Met dit software pakket kunt u de originele fabrieks-software opnieuw installeren op uw Ricatech Notebook.

Als uw notebook naar behoren functioneert hoeft u deze herinstallatie niet uit te voeren.

DISCLAIMER

Het uitvoeren van deze update is geheel op eigen risico. Wij (Ricatech BV) zijn niet verantwoordelijk voor schade, defecten of dataverlies op welke manier dan ook als gevolg van het installeren van deze software of het gebruik van de bijgeleverde software programma's in dit bestand.

Het installeren van een besturingssysteem is alleen voor gevorderde computer gebruikers. Als u geen ervaring heeft met het (her)instellen van een besturingssysteem op een computer raden wij u aan deze software te laten installeren door iemand met gevorderde kennis van computer systemen of het Ricatech Service center. Neem hiervoor contact op met: support@ricatech.com

*De software dient geïnstalleerd te worden via een **externe USB DVD speler**. Als u niet in het bezit bent van een USB DVD speler kunt u ook gebruik maken van een "Bootable" USB Stick van minimaal 2GB. Deze handleiding is geschreven voor gebruik met een externe DVD speler.*

Zie voor het gebruik van een opstartbare USB stick de instructies op de [ricatech website](http://www.ricatech.com):

<http://www.ricatech.com/products/Netbook/RPC-1020/#support>

Bij installatie van de software gaat u automatisch akkoord met bovenstaand.



Handleiding:

DVD Branden:

- 1- Download de benodigde software van de Ricatech Website :
Zie : <http://www.ricatech.com/products/Netbook/RPC-1020/>
- 2- Het bestand "**RPC1020.iso**" kunt u op een DVD branden met een willekeurig brandprogramma zoals Nero, Magic-iso of Power-iso. Deze DVD is opstartbaar.

Notebook instellen:

- Zorg ervoor dat uw notebook uit staat en sluit de USB DVD speler aan op uw notebook
- Start de notebook en druk bij het opstarten op de **DEL** knop om de BIOS instellingen te starten.
- Ga naar het tabblad Boot (opstarten) en selecteer "**Hard disk Drives**"
- Selecteer de eerste drive, en stel deze in op **USB:SMI USB DISK**
- Druk op **ESC** en ga terug naar het hoofdmenu
- Druk op **F10** om de instellingen op te slaan en de notebook zal opnieuw starten.

Fabrieks software terug zetten:

De netbook zal automatisch van de CD opstarten en een DOS-PROMPT laten zien.

- Typ hier : **C:\GHOST.exe** en druk op enter
- Selecteer in het volgende menu: **Local > Disk > From Image**
- Selecteer in het volgende menu **RPC1020.GHO** en klik op **OK**
- Selecteer in het volgende scherm **Optie 2** (Dit is de harde schijf van het netbook) en klik op **OK**
- Druk op **YES** om verder te gaan met de installatie van de software

Nadat dit proces voltooid is kunt u de notebook opnieuw opstarten.

- Start de notebook opnieuw en druk bij het opstarten op de **DEL** knop om de BIOS instellingen te starten.
- Ga naar het tabblad Boot (opstarten) en selecteer "**Hard disk Drives**"
- Selecteer de eerste drive, en stel deze in op **SATA:PM-WDC WD800BEVS-**
- Druk op **ESC** en ga terug naar het hoofdmenu
- Druk op **F10** om de instellingen op te slaan en de notebook zal opnieuw starten.

Nu zal de notebook opstarten met de fabrieksinstellingen.