



## **Firmware upgrade**

Handleiding hoe de Firmware van uw MP3 speler opnieuw te installeren.

### **Firmware:**

Net zoals uw computer thuis gebruikt een MP3 speler software om te werken, de software zorgt ervoor dat de MP3 speler doet wat hij moet doen.

In sommige gevallen kan bij stroomuitval of een overspanning op de USB poort van de computer de software van de speler beschadigd raken waardoor de speler niet naar behoren meer werkt. Ook wanneer er een nieuwe versie van de firmware software uitkomt is het raadzaam deze te installeren op uw speler.

**Firmware updates mogen alleen worden uitgevoerd door computer experts met een stabiel, netspanning gevoed systeem.**

*(Het upgraden van uw MP3 speler is geheel op eigen risico. Een computer crash of stroomuitval tijdens het update process kan leiden tot een defecte MP3 speler. Een reparatie hiervan word niet door de fabrieksgarantie gedekt)*


### **Software installatie:**

- 1-** Installeer de MP3 player tools van de CD-ROM die u bij uw MP3 speler gekregen heeft.
- 2-** Na installatie zal er een map "MP3 Player utilities" in uw start menu geplaatst worden
- 3-** Selecteer nu het programma "MP3 Player Upgrade tool"
- 4-** Klik op de knop "Select new firmware file" en selecteer het nieuwe firmware bestand

*Het nieuwe firmware bestand is doorgaans op de CD-ROM van uw MP3 speler te vinden. Indien dit niet het geval is verzoeken wij u contact met ons op te nemen voor het juiste firmware bestand. Email: Support@ricatech.com*

Aan de linker zijde ziet u de huidige firmware versie van uw MP3 speler, aan de rechterzijde de nieuwe versie. In sommige gevallen zijn deze nummers exact hetzelfde, echter u kunt nog steeds de update uitvoeren.

### **Firmware updaten:**



- 5-** Klik nu op "Begin upgrading" en de firmware zal opnieuw geïnstalleerd worden
- 6-** Wacht na het updaten nog een minuut alvorens de speler los te koppelen.
- 7-** Schakel nu uw speler uit en ontkoppel de USB kabel. Zet nu de speler opnieuw aan en wacht even alvorens u deze weer inschakelt.